

## Tipi d'asole

### ASOLA PASSO 16 mm

Da realizzare con il kit opzionale:  
Per FR66P, AS93 + CA66F, FR277R e FR278R: rif. 7745149

contenuto kit

1 dima passo 16 mm, 1 guida dima/fresa 12/9,5 mm., 1 fresa sagoma MD 9,5 mm. (rif. 5040119), 2 fermi per cassetto e asta millimetrata.

### ASOLA PASSO 26 mm

Da realizzare con la dima e fermi standard de la dima PL11 + fresa e guida (opzional) indicate.

Fresa sagoma MD Ø 15 mm  
rif. 6040050  
Guida dima Ø esterno 19 mm  
Per FR66P, AS93+CA66F, AS93+CTN11 in dotazione standard  
Per FR277R e FR278R rif. 7722123

### ASOLA DIRITTA PASSO 26 mm

Da realizzare con la dima e fermi standard de la dima PL11 + fresa e guida (opzional) indicate.

Fresa diritta MD Ø 13 mm  
rif. 11400600  
Guida dima Ø esterno 19 mm  
Per FR66P, AS93+CA66F, AS93+CTN11 in dotazione standard  
Per FR277R e FR278R rif. 7722123

### ASOLA PASSO 34 mm

Da realizzare con il kit opzionale:  
Per FR66P, AS93 + CA66F, FR277R e FR278R: rif. 7745150

contenuto kit

1 dima passo 34 mm, 1 guida dima/fresa 23/20 mm., 1 fresa sagoma MD 20 mm. (rif. 5040120), 2 fermi per cassetto e asta millimetrata.